

**Finalidade:**

Equipamento para purificação de ar, elimina alergénios, filtra gases e vapores, remove o fumo do tabaco e nicotina, destrói microrganismos, bactérias e esporos de fungos. Enriquece o ar com iões positivos e iões negativos, em medida equilibrada, que interagem entre si "circundando" e decompondo as partículas responsáveis pela formação de bolor, poeira e odores desagradáveis. O resultado é uma queda real de poluentes e componentes alergénicos, proporcionando ar saudável.

**Características:**

Filtro HEPA capaz de reter 99,97% das partículas poluentes de tamanho microscópico de 0,3 µm.

Tem duas velocidades de fluxo de ar e é adequado para ambientes fechados. Para espaços até 30 m², tais como salas de espera, quarto, etc...

Potência 40W. Fluxo máximo de ar: 42 m³/h

Peso: 1,4 Kg

Filtro de substituição opcional por aproximadamente 2.000 horas, fácil de inserir.

**Dimensões:**

25 x 10,5 x 33 cm

**Cor:** Cinzento metalizado

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Classificação:**

**Modelo:** 863163

**Marca:** Identités

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Antes de efetuar as seguintes operações de limpeza/manutenção, desligue sempre o aparelho, desligue a ficha do cabo de alimentação (6) da tomada.

A limpeza deve ser efetuada de 2 em 2 semanas.

Limpe as partes exteriores do aparelho com um pano macio. Não utilize produtos de limpeza abrasivos, álcool, solventes ou produtos semelhantes que possam danificar irreparavelmente as superfícies do aparelho.

**Instruções de utilização:**

Posicione o produto de modo a que a grelha traseira e a saída de ar não estejam cobertas. Verifique se o filtro e a grelha traseira estão inseridos antes de ligar o produto. Ligue a ficha do cabo de alimentação a uma tomada facilmente acessível por um adulto.

**Imagens do Artigo:**